

石油遠赤ヒーター

(強制通気形開放式石油ストーブ)

取扱説明書

品番 OH-PV52XD

保証書別添付



もくじ

安全上のご注意2
各部のなまえ7
各部のなまえとはたらき8
ご使用前の準備
点火する前の準備と確認10
時計の合わせかた11
使用燃料について12
給油のしかた13
使いかた
点火・消火のしかた14
チャイルドロックのしかた15
暖房モードの切り換えのしかた16
室温調節のしかた17
タイマー予約のしかた18
スピード点火のしかた20
ひかえめ運転のしかた21
故障かな?22
異常のお知らせと処置のしかた23
日常の点検とお手入れのしかた24
定期点検について28
部品交換について29
保管のしかた29
保証とアフターサービス30
什様





このたびは石油遠赤ヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとう ございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときお読みください。
- ■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

正しく使って上手に節約

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。


■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明して います。

この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が ⚠ 危険 切迫して生じることが想定される」内容です。

> この表示の欄は、「人が死亡または重傷などを負う可能性、または火災の 可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される」 八 注意 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

危険(DANGER)

■ガソリン厳禁



ガソリン厳禁

● ガソリン、混合油 (農機具 用)など揮発性の高い油は 絶対に使用しないでくださ U)

火災の原因になります。 灯油(JIS1号灯油)を使 用してください。

⚠ 警告(WARNING)

で使用中

■換気必要



- ●換気せずに使用しつづけない でください。
- ●窓の凍結や地下室など換気が 十分に行えない場所では、使 用しないでください。

酸素が不足すると、不完全燃 焼し、一酸化炭素などが発生 して中毒になるおそれがあり ます。

■スプレー缶厳禁



●殺虫剤などのスプレー缶を 温風のあたるところに絶対 に放置しないでください。 熱でスプレー缶の圧力が上 がり、爆発し、危険です。

■寝るとき消火



●寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

⚠ 警告(WARNING)

ご使用中

■温風吹出口をふさがない



●衣類、紙などで温風吹出口や前 面ガード、空気取入口をふさが ないでください。

衣類、紙などでふさぐと、異常 燃焼や火災の原因になります。


■可燃性ガス使用厳禁



●石油遠赤ヒーターを使用して いる部屋で、可燃性ガスが 発生するもの(ベンジン、 シンナー) や、スプレーを 使用しないでください。 火災や故障の原因になります。

■電源コード・電源プラグを傷めない





/曲げる、ねじる、引っ張るなど無理な力を加え/ たり、高温部に近づけたり、重い物を乗せたり、 束ねたまま使用しないでください。 また、電源プラグを抜くときはコードを持って ||引き抜かないでください。

- ●傷んだまま使用すると、火災や感電の原因に なります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談く ださい。
- ■コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流100 V以外で の使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱によ る火災の原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差し はしない



ぬれ手禁止



●感電の原因になります。

■電源プラグのお手入れをする



- ●ときどき、プラグを抜きほこ り等を乾いた布でふきとって ください。
- ●プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火



災の原因になります。

■電源プラグは確実に差し込む





- プラグはコンセントに 根元まで差し込んでください。 また、傷んだプラグ・ゆるんだ コンセントは使用しないでください。
- ●差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の原因になります。

■デジタル表示部に「H83」と 表示したら、使用しない



- ●異常燃焼し、火災の原因に なります。
- ●販売店へご連絡ください。





安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

給油

■給油時消火





●給油は必ず消火 してから行って ください。 火災のおそれが あります。

■油漏れ確認





- 給油口口金は正しく、確実に締 めてください。
- □ 口金を斜めに締めたりすると、 簡単に口金が外れて、火災のお それがあります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れ がないことを確かめてください。

■居室内給油 禁止・給油 時火気禁止





● 給油は必ず居室外の 火の気のないところ で行ってください。 火災のおそれがあり ます。

■変質した持 ち越し灯油 使用厳禁




● 異常燃焼や故障 の原因になるこ とがあります。

使用する場所

■可燃物から離す





ふすまや障子などの可燃物 から上記の距離をとらない と火災のおそれがあります。 ■スプレーや化学薬品を 使用する場所で使わな い(理・美容院、クリー ニング店、メッキ、塗装、 脱脂、洗浄工場など)



フロンガスや塩素系溶剤は有毒な ガスの発生により、健康を害する ことになります。また、鏡やガラ スなどを傷め、金属がさびたり、 繊維製品の変色、損傷、器具の故 障の原因になることがあります。

■高地 (標高 1500 m 以上)使用禁止



●不完全燃焼するおそれ があります。空気濃度 が薄いので、正常燃焼 の確認と換気に注意し てください。

■次の場所では使わない



- ●水平でない場所、不安定な場所
- ●不安定な物を乗せた棚などの下
- 風のあたる場所や部屋の出入口、屋外
- 可燃性ガスの発生する場所・たまる場所
- 人のいない場所 (温室、飼育室など)
- 火災の原因になることがあります。 不完全燃焼の原因になることがあります。
- ●マントルピースなど石油遠赤 ヒーターが囲われる場所
- ●ほこり、湿気、金属粉の多い場所
- 超音波加湿機を使用している部屋

●直射日光があたる場所

給油タンク内の空気が膨張 し、灯油があふれ出て、油 漏れの原因になることがあ ります。

⚠ 注意(CAUTION)

ご使用中

■カーテン、可燃物近接禁止





- ●カーテンや衣類・ふとんなど燃えやすいもの のそばなどでは使用しないでください。 火災のおそれがあります。 タイマー予約するときも、可燃物がそばに ないか確認してください。
- ■温風吹出口に異物を入れたり、 放置したりしない



■温風に直接長時間

●低温やけどや脱水症状になる

●温風を直接吸い込まないでください。

気分が悪くなる原因になることがあります。

おそれがあります。

あたらない



●温風吹出口や吹出口内部に紙、布、 プラスチックや、マッチ、ガスライターなど を入れたり、放置したりしないでください。 発火や破裂の原因になります。

■異常時使用禁止





●すすの発生、におい、炎の色など異常を感じた ときや油漏れがあったときは使用しないで ください。

異常燃焼のおそれがあります。

運転スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

■高温部に手などふれない




接触禁止



● 燃焼中や消火直後は、温風吹出口に手をふれ たり、内部に手を入れたりしないでください。 やけどのおそれがあります。

「低温やけど」について



- ●次のような方は特にご注意を!
- ・乳幼児、お年寄り、皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用 された方
- ・深酒・疲労の激しい方

|特にお子さまやお年寄りなどのご自分で操作できない方が使用するときは、周囲の人が十分注意してください。 お子さまが温風吹出口や前面ガードに直接触れないように保護ガード(別売品:品番 OH-GF1) を使用されることをおすすめします。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意(CAUTION)

で使用について

■電源プラグを抜いて 消火しない





- ●消火後、送風が止まるまで電源 プラグを抜かないでください。 温風空気取入口や天板が高温に なり、やけどや故障の原因と なります。また、強いにおいが でる原因になります。
- ■水をかけたり、 重いものを乗せない





- 水の入った容器や物を上に乗せない でください。水が内部に入ると感電 や故障の原因になることがあります。
- ◆本体の上に乗らないでください。 天板がへこんだり、やけどのお それがあります。

■持ち運ぶときは火を 消して給油タンクを抜く





- ●傾けないように静かに運んで ください。特に階段などでは 油漏れのおそれがあります。
- ●引っ越し等の運搬時は必ず灯 油を抜き、傾けたり、横倒し の状態で運搬しないでください。
- ■石油遠赤ヒーターを使用している部屋では シリコーンを使わない



●シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは 使用しないでください。燃焼部にシリコーン酸化物が付着し、 異常燃焼や点火ミス、途中消火の原因になることがあります。 シリコーン配合の商品には下記のようなものがあります。 ヘアケア商品(ヘアートリトメント、ムース、 枝毛用コート液)、ガラスクリーナー、 制汗剤、カーワックス、 化学ぞうきんなど / ■熱に弱い床面にはマットなどを敷く



● 熱に弱い材質の床面は変色、ヒビ割れ、そ り返りなどが発生することがあります。ま た、ほこりやたばこの煙などで変色するこ ともあります。保護のため熱に強いマット (別売品: 品番AOSOOO-M111A)などを 敷いてください。

点検・お手入れ・保管

■ほこりの除去



燃焼・温風空気 取入口フィルター



● 燃焼・温風空気取入口フィルターは、 週1回以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどでフィルターがつま ると、異常燃焼のおそれがあります。 ■廃棄するときは灯油を抜く



- ●本体を廃棄処分するときは、 必ず給油タンク、油受皿内の 灯油を抜き取ってください。 (128ページ) 灯油が入ったまま廃棄すると リサイクルの際思わぬ事故に なるおそれがあります。
- ■分解修理・改造の禁止



分解禁止

- ●改造して使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は絶対に分 解、修理は行わないでください。
- ●故障、破損したら、使用しない でください。異常燃焼や火災の 原因になることがあります。

■保管時は灯油を抜く



あります。

●保管するときや長時間使用 しないときは、必ず灯油を 抜いてください。 傾けてたり、横倒しの状態 では保管しないでください。 油漏れや火災のおそれが

■お手入れするときは本 体が冷えた後、電源プ ラグを抜いてから行う



電源プラグ を抜く

●感電・やけどの原因に なることがあります。

■長期間使用しない ときは電源プラグ を抜く





電源プラグ を抜く

●火災や予想しない事故の おそれがあります。

各部のなまえ

本体





ないよう保管してください。 ※使用しないときは、コードホルダー差し 込み穴に引っかけておいてください。

各部のなまえとはたらき

表示部・ 操作部

表示部は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

運送時の傷を防止するために表示部・操作部の表面に保護シートを貼っていますので、取りのぞいて ください。(コーナー部分にセロハンテープを貼り付け、一緒にはがすとより簡単に取りのぞけます。)

ひかえめボタン・ランプ

●ひかえめ運転に使用。 (121ページ)

(点 灯):ひかえめ運転中。

●3秒間押すと時刻合わせにな ります。

(底)11ページ)

暖房モードボタン・ランプ

ボタンを押すごとに「自動」・ 「遠赤」・「温風」 モードに切り 換わります。

(底) 16ページ)

●自動ランプ

(点灯): 「自動 | モードで運転 しているとき。

● 遠赤ランプ

(点灯):「遠赤」モードで運転 しているとき。

●温風ランプ

(点 灯): 「温風 | モードで運転 しているとき。

給油ランプ (文字ランプ)

(点灯):油切れ予告。

(給油タンクが空の状態) (底) 13ページ)

(ピーピー) 5秒間

(点滅): 消火が近いときまたは 油切れ消火時。 油切れ消火時はデジタル

表示部に「U13」を表示。 (123ページ)

(ピーピー) 10秒間

遠赤パワーランプ

●遠赤パワーランプ

(点灯): 「遠赤 | モードで運転しているとき、 「強」、「中」、「弱」で遠赤パワーを 表示。

> - または + で「強」、「中」、「弱」 に切り換えられます。

温度/遠赤パワー タイマー調節ボタン

時計の時刻合わせ、遠赤パワー の調節、温度調節・タイマー予約 の時刻合わせに。

(2011、16、17、18ページ)

運転スイッチ 運転ランプ


運転開始 (点火)、消火 するときに。

(底) 14、15ページ)

点灯):運転中

(点 滅): 故障·異常時

(消灯):停止中



● クリーニング (から焼き) の ときに使用。 (126ページ)

●マイナスイオンサインが点灯 中に3秒間押すとマイナスイ オンサインを消灯できます。 (2011年14ページ)

ランプ

タイマー予約の開始、取り消 しに。(で 18、19ページ) (点 灯): タイマー予約・

タイマー運転中。 (点滅):タイマー運転の

終了予告。 (ピーピー)

10秒間

(文字ランプ)

(点灯):油切れ消火ま での運転時間 のめやすをデ ジタル表示部 に表示。

(点滅): 給油をお知ら せするブザー が鳴っている とき。

(13ページ)

لے

します。

(文字ランプ)

室内の換気が必要 なとき、不完全燃 焼防止装置が働く

(点滅): 自動消火

●運転スイッチ「入」――設定温度と室内温度を表示。

●運転スイッチ「切」――現在時刻を表示。

:(コロン)が点滅。

●チャイルドロック時 [L] を表示。 -予約時刻を表示。(約10秒間) ● タイマー予約時 –

●給油タンクが

「空」になったとき ――残りの運転時間のめやすを 表示。

> /少なくとも表示時間以上燃料 √焼します。ҝ҈҈ 13ページ

●故障・異常時 自己診断表示記号を表示。 (で配23ページ)

ランプ

点火時間を早めたい ときに。

(120ページ) (点灯): スピード点

火をセット したとき。

ランプ

●運転を継続・延長すると きに。(*©* 15ページ)

(点滅): 消し忘れ消火装置に よる消火の予告。

(ピピッピピッ) 10秒間

(点灯):自動消火中。

●チャイルドロックのセッ トと取り消し。 (底) 15ページ)

点火する前の準備と確認

石油遠赤ヒーターを取り出す

●各部の包装部材を全て取り除きます。詳しくは、箱上面の「開こんのしかた」をお読みください。

次のことは、工場での燃焼テストによるもので、異常ではありません。

- ●油受皿に少量の灯油が残っている。
- ●給油フィルターがぬれている。
- ●温風吹出口より見える燃焼筒(炎をかこんでいる筒)が変色している。

水平を確認する

- ●水平で丈夫な床面に設置してください。
- ●水平でないときは、水平な場所に移動する。




●コードホルダーを開き、電源コードをのばして差し込む。 電源コードを束ねたままにしないでください。

交流100V

お知らせ

●電源プラグをコンセントに差し込むと、デジタル表示部に「U 10」と表示し、運転ランプが点滅すること がありますが、運転スイッチが「入」になっていたためで、異常ではありません。 運転スイッチを押して、「切」にしてください。 デジタル表示部が[--]:[--]になり、運転ランプが消灯します。





時計の合わせかた



を3秒間押す 時刻合せ (3秒押し)

または+を 押し、時刻を合わせる

- 時計を進めるときは + を押し、 もどすときは - を押す。
- 1回押すごとに1分単位で変わります。
- ●押し続けると、10分単位で変わります。

を押す

デジタル表示部

点滅

電源プラグをコンセント から抜いたとき

初めて使用するときや、

最初午前5:00が、点灯 します

〈現在の時刻が 午後3時30分の場合〉

15):(30)

●デジタル表示部の コロンが点滅し、 時計が動きます。

お知らせ

- ●電源プラグを抜くと、再度時計の時刻合わせをやりなおす必要があります。
- 夜中の12時の場合、表示は □: □ です。

お部屋の保温をしましょう

カーテンを二重にして床までに すれば、お部屋の熱を逃さず、 暖かさが保てます。



手についた灯油は

サラダ油を少し手につけ、 こすりましょう。 その後石けんで洗えばいやな においも落とせます。



こぼれた灯油は

こぼれた灯油の上に 洗濯用粉末洗剤をふりかけ、 灯油を吸い取ります。 あとは、かわいた布で ふきとってください。





ガソリン、混合油(農機具用)など揮発性の 高い油は、絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。

ガソリン厳禁

灯油とガソリンの見分けかた

指先につけ息を吹きかける。 (火の気のない所で行ってください。)

灯油は ぬれたまま すぐ乾く

ガソリンは ~{ **人区別がつきにくいときは、お買い上げ** 人の燃料店にお問い合わせください。

<u>∧</u>注意(CAUTION)

変質した持ち越し灯油使用厳禁



■異常燃焼や故障の原因になることがあります。

変質灯油

- ●古い灯油(昨シーズンより持ち越した灯油)
- 日光の当たる場所、高温の場所で長期間保管した灯油。 / 特に乳白色のポリ容器や容器のふたをあけ √ て長期間保管したものは変質します。

極度に変質したものは黄色味がかったり、 酸っぱい臭いがします。

●点火しにくくなったり、白煙が出ます。

- ●消火時のにおいが強くなったり、点火し てもすぐ消えたり、暖まらないようにな
- ●燃焼が悪くなり、においがしたりして、 安全装置が作動します。

不純灯油

- ●灯油以外の油(てんぷら油や機械油、重油、 ガソリン、シンナー) などがほんのわずかで も混入した灯油。
- ●水やごみ、ドラム缶のさびなどが、混入した灯油。
- ●灯油水抜剤や助燃剤を添加した灯油。

万一変質灯油や不純灯油を使用したときの処置

不良灯油を除き、給油タンク、油受皿の内部をきれいな灯油で洗い、クリー ニング(から焼き)をして からご使用ください。(26ページ「クリーニング(から焼き)」)それでも効果のないときは、お買い上げ の販売店にご相談ください。(分解・点検が必要です)

変質灯油、不純灯油が原因でサービスを依頼されたときは、保証期間中でも 保証の対象外となります。

灯油の保管のしかた

火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に必ず保管する

- ●灯油は翌シーズンに持ち越さない。 シーズン終了前に使いきってください。
- ●灯油は直射日光を避け、青や赤など着色され たポリ容器(灯油用)で保管してください。 ポリ容器のふたは確実にしめてください。
- ●ポリ容器に雨水が かからないように。 ポリ容器の灯油に水 が混入し、燃焼不良 の原因になります。



良い保管

お知らせ

●灯油が変質しているかどうか別売品でチェックできます。 品名:変質灯油検知管(チャロンボ) 品番: ASP-02(3本入り) ASP-14(1本入り)

給油のしかた

/必ず消火して から行って ください。

給油タンクを取り出し、 逆さにし、口金をはずす

- ●給油タンクを取り出すときは、こぼれた油は ふき取る。
- ●口金に砂やごみがついたり、入ったりしな いように注意する。(回転が重くなります)
- 給油口、口金にさび、変形、回転不良およ び破損がないか確認する。

(『全24ページ 「給油タンクの点検」)

給油する

- ●給油タンクを図のようにして、油量計を見 ながら、上限をこえないように給油する。
- ●こぼれた油は、ふき取る。


「カチッカチッ」と音が するまで口金を締める

- ●□金のねじ山を正しく合わせて締める。 斜めにして締めないでください。
- 「カチッ カチッ」と音がしたら、元に 戻さないでください。
- ●口金を下にして油漏れがないか確かめる。

給油タンクを本体に静かに もどす


- 給油タンクとってを前後方向に合わせ、 本体にセットする。 左右どちらでもセットできます。
- 灯油が油受皿に入るまで約1分待って点火する。

「カチッとキャップ」について



口金が締まると、バネの力で「カチッ カチッ」と音がして、 確実に締まったことをお知らせします。

口金の外側を持つと手が汚れにくく、回しやすくなります。



お知らせ

●給油口周辺が多少黄色くなることがありますが、異常ではありません。

残り燃焼時間表示について

給油タンクの油がなくなると

- | 給油 | と | 残油 | 表示が点灯。ブザーが5秒間鳴り、デジタル表示部に油切れ消火までの運転時間のめや すを表示します。(70と表示。残り燃焼時間は約70分という意味です)
- 燃焼は弱で燃焼します。運転時間のめやすは弱で燃焼が続いた場合を表示し、表示時間以上の運転が可能 です。(お部屋が暖まっている場合などは、表示時間より大幅に燃焼時間が長くなります)
- ●表示は 70 、60 のように10分きざみで切り替わっていきます。

60、30 のときはブザーが5秒間鳴ります。 10 に変わってから油切れ消火までは 10 の表示を続 けます。その後ブザーが5秒間鳴り、「給油」表示が点滅し、油切れ消火が近いことをお知らせします。 ブザーが5秒間鳴っている間は「残油」表示は点滅、それ以外は点灯します。

点火・消火

運転継続・延長

3時間延長

運転

切/入

点火する



を押す



- ●運転ランプが点灯。マイナスイオンサインが点滅。
- デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。
- 遠赤モードで運転しているときは、室内温度のみ 表示します。

(何) 設定温度/時 室内温度/分



約2分後、自動点火し、送風が始まります。 運転中は温風吹出口からマイナスイオンが出ます。

燃焼確認窓から炎の状態を確認する







- 正常燃焼(青色の炎)
- ●次のような場合は異常ではありません。
- ⇒黄色の炎が時々まじる。
- ⇒弱燃焼時に網の部分が赤く見える。

異常燃焼(黄火燃焼)

- ●次のような場合は異常です。
- ⇒大きな黄火が出る(すす発生の原因になります)
- ⇒音やにおいがする。
- ●運転を止めて、お買い上げの販売店へ連絡して ください。

お知らせ

- ●点火時、「パチパチ」と音がしたり、数回「カ チッ」と音がして、お部屋の照明が一瞬変化す ることがありますが、異常ではありません。
- ●運転スイッチを「切」にした状態でも、 約3 Wの電力を消費しています。
- ●マイナスイオンサインを消したいとき 運転中にクリーニングボタンを3秒間押してく ださい。再度3秒間押すと、点灯します。

(お願い)

●超音波加湿機を使用している部屋では石油遠赤ヒ ーターを使わないでください。 赤褐色の炎になったり、水質によっては石油遠赤 ヒーターが故障する原因になります。

消火する



を押す



消火

- ●運転ランプが消灯。
- ●燃焼が停止し、一旦送風が止まり、再度送風して 約3.5分後運転が停止します。
- ●運転スイッチを「切」にしてからマイナスイオン サインがしばらく点滅します。
- ●遠赤パネルランプが点灯している状態で消火した ときは、徐々にランプが消灯します。

継続· 延長する

部屋の換気をしてから




を押す

安全のため運転開始後3時間で自動消火します。 (消し忘れ消火装置により、万一の事故を防ぐため)


- ●運転ランプが消灯します。
- ●3時間延長ランプが点灯します。 ●運転中はいつでも押したときから

3時間運転を継続できます。



3時間延長

● 2時間45分経過したとき 3時間延長ランプが点滅。



この時に (3購)を押すと、 消火せずに運転を3時間継続できます。

● 自動消火したとき (3頭) を押す。 3時間延長ランプが消灯。 押したときから3時間運転します。



チャイルドロックのしかた お子さまのいたずら操作を防ぐことができます。
 運転中でも運転していないときでも、チャイルドロックできます。



をピッという音が鳴るまで チャイルドロック 約3秒間押す

● デジタル表示部に [L] と表示します。



取り消すときは再度 (をピーという音が鳴る まで約3秒間押す

● デジタル表示部の [L] という表示が消えます。

お知らせ

デジタル表示部に*[LL]* を表示しているときはすべての操作ができません。

- ●ただし、運転中は運転スイッチを「切」にできます。
- ●チャイルドロックを取り消さないと、運転スイッチは入りません。
- ●電源プラグを抜いたり、停電した場合、チャイルドロックは取り消されます。

使いか



暖房モードの切り換えのしかた「自動」、「遠赤」、「温風」の3種 類の暖房モードを選べます。





を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプ点灯。

- ●押すごとに「自動 | → 「遠赤 | → 「温風 | → 「自 動 1…の順に暖房モードが切り換わります。
- ●「自動」モードにすると

設定温度に応じて、「温風」と「遠赤」の両方の モードを自動的に切り換えて室温をコントロール します。

●「遠赤」モードにすると

遠赤ふく射と微温風でお部屋を暖めます。

●「温風」モードにすると

設定温度に応じて「強」~「弱」の運転を自動的 に行い、室温をコントロールします。


- ●「自動」ランプ点灯。
- 12 ℃から30 ℃の範囲で室温調節できます。
- 室温が設定温度になるまで「温風」運転 になります。設定温度になると「遠赤」 運転になります。
- 「遠赤 | 運転中は遠赤パネルランプが点 灯します。
- 「遠赤 | ランプと遠赤パワーランプが点灯。
- ●運転開始後約2分間は「温風」運転にな り、その後「遠赤」運転になります。
- ●遠赤パワーランプは 、 + を押すと、 「強」、「中」、「弱」の3段階に切り換わ
- を押すと弱くなり、+ を押すと強く
- 「遠赤 」 運転中は遠赤パネルランプが点 灯します。
- ●「温風」ランプ点灯。
- 12 ℃から30 ℃の範囲で室温調節できます。

お知らせ

- ●「遠赤」モードの「強」または「中」に設定され ていても室温表示が30℃以上のときは、「弱」で 運転します。
- 「遠赤」運転中は上吹出口からお部屋の空気を循 環させる微温風と温風吹出口から足もとを暖める 温風が出ます。
- ●「遠赤」運転しているときは、前面ガードが赤くなり ますが、遠赤パネルランプが点灯しているためです。 (遠赤パネルランプの消費電力は最大で約1 Wです)

室温調節のしかた

「自動」または「温風」モードで 室温調節できます。



を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプ点灯。

を押し、「自動」 または「温風」を選ぶ

● 自動または温風ランプ点灯。

または + を押す

温度を下げるとき

- を押すごとに1℃ずつ下がります。

(例)

20 - 19 - 18 --- 12

温度を上げるとき

+ を押すごとに1℃ずつ上がります。

(例)

20 | 21 | 22 | 30 |

- ●押し続けると連続して温度が変わります。
- ●一度セットすれば記憶されます。

お知らせ

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した●室温が0°C以下でも「0」が表示されます。 ときでも暖房モードと設定温度は記憶されていま ●暖かい日(秋口や春先など)狭い部屋でご使用に す。再度セットする必要はありません。
- ●室温の表示は、室内平均温度のめやすです。 設置条件等により必ずしも寒暖計の温度とは一致
- 給油ランプが点灯しているとき、燃焼は「弱」に なります。
- なる場合、室温が設定温度より上昇することがあ ります。(暖房負荷が小さいために、弱燃焼でも 暖めすぎになります) このようなときはひかえめ ボタンを押してください。

使いか

タイマー予約のしかた

あらかじめお部屋を暖めておきたいときにご使用ください。

運転 切/入

タイマー 予約時刻の 合わせかた

現在の時刻を確認する

(底) 11ページ)

●現在の時刻を合わせていないときはタイマ 一予約できません。



を押す

(運転中は押さなくてよい)

- ●運転ランプが点灯。
- ●運転スイッチが「入」になっていないと タイマー予約できません。



- タイマーランプ点灯。
- ●デジタル表示部の 設定時刻が点滅。



または + を押し、 時間を設定する

- + を押すごとに進み、 を押すともどります。
- 1回押すごとに10分ずつ変わります。
- ●押し続けると表示が連続して変わります。
- 約5秒後運転ランプが消灯し、燃焼中の場合 は自動消火します。

あったかタイマー機能

お目ざめの時には暖かくなるように、予約 した時刻より早く(5~15分前)運転を開 始します。

室温が16℃未満のときはその日のお部屋の 温度によって点火する時刻が変わります。 室温が16℃以上のときは予約した時刻に運 転を開始します。

「時」「分」が点滅している間に合わせて ください。

(例)午前6時30分に予約したいとき デジタル表示部の表示を

に合わせる

約5秒後自動的にタイマー予約になり ます。

タイマー予約時刻の設定だけしたい場合は、 **タイマー予約を取り消して** ください。

お願い

●停電したときは(再通電後運転ランプ点滅) デジタル表示部に「U 10」が表示されます。 運転スイッチを「切」にし、手順「1」からやり なおしてください。

●強い地震や衝撃があったとき(運転ランプ点滅) デジタル表示部に「U 12」が表示されます。 運転スイッチを入れなおし、タイマーボタンを押 してください。

安全のため約1時間 で自動消火します。

運転

を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。



約5秒後「ピピッ」と音が鳴り、

運転ランプが消灯します。 燃焼中の場合は、自動消火します。

- タイマーランプ点灯。
- タイマー予約時刻を表示。(10秒間)
- ●約10秒後に時計表示に切り換わります。
- ●室温が低いほどあったかタイマー機能によっ て予約時刻よりも早く運転を開始します。
- ピーピーと10秒間鳴り、タイマーランプ 点滅。
- 運転ランプが消灯。
- タイマーランプは点滅のまま。

燃焼中に(タイマ-)を押す

- ●タイマーボタンを押して、タイマー運転を 取り消してください。
- ●タイマーランプが消灯します。

タイマー 予約の取り 消しかた



(タイマ-) を再度押す

- タイマーランプ消灯。
- ●運転ランプ点灯。 約2分後自動点火します。

タイマー運転中 予約時刻になると自動的に点火

消火する10分前

約1時間燃焼し、自動消火


自動消火させずに続けて

暖房したいときは

お知らせ

- ●毎日同じ時刻にお部屋を暖めておきたいとき 運転スイッチを「入」にし、タイマーボタンを押 すだけで予約できます。
- タイマー予約後にタイマー予約時刻を変更したい ときは運転スイッチを入れなおし、18ページの 手順「3」からやりなおしてください。
- ●タイマー予約時刻について

電源プラグを抜いたり、停電した場合は現在の時 刻を設定しなおしてください。タイマー予約時刻 は一度セットすれば記憶されますので、予約しな おす必要はありません。



設定温度より1 ℃下がると点火します。 ひかえめボタンを押すと、時間に関係なく 上記条件になるとひかえめ運転になります。

ひかえめ運転のしかた

暖めすぎを防止して、節約暖房したいときにご使用ください。

スピード点火のしかた 早く点火したいときにご使用ください。



運転 15:00 ルード 点火 切/入

あらかじめ



を押しておく

- ●スピード点火ランプ点灯。
- ●再度押すとスピード点火は取り消されます。
- ●スピード点火ボタンを押してから10分経過 しないとスピード点火機能は働きません。



を押す

●運転ランプが点灯。



約10秒後

●自動点火し、温風がでます。

スピード点火とは

- お出かけ前にあらかじめ (運転スイッチを 「入」にする10分以上前)、スピード点火 をセットしておけば、外出から帰ったと きすぐに点火できます。スピード点火は 約10秒で点火できます。(通常点火は約 2分)
- 点火時間を早めるため、運転スイッチが 「切」でもバーナーを予熱するしくみにな っています。

そのため平均100 Wの電力を必要としま

節電のためスピード点火を必要としない ときは、取り消してください。

お知らせ

- ■スピード点火ボタンを押してから24時間以内に点 火操作しないと、スピード点火は自動的に取り消 されます。
- ■下記のことはバーナーを予熱しているためで、異 常ではありません。
- ●時々、「カチッ」と音がして、お部屋の照明が一 瞬変化することがあります。
- ●本体が約50℃ぐらいになりますが、異常ではあ りません。
- ●においがすることがあります。

■電気のむだを防ぐため、次の場合は予熱しないよ うになっています。

タイマー予約中

- ●スピード点火ランプは消灯しますが、スピード 点火のセットは取り消されません。
- タイマー予約を取り消しても、スピード点火ラ ンプは点灯しますが、予熱していないためすぐ にはスピード点火はしません。

●スピード点火ランプが点灯していますが、予熱 していません。

ひかえめ運転 のしかた



を押す

(運転中は押さなくてよい)

●運転ランプが点灯。



- ひかえめランプが点灯し、ひかえめ運転を 開始します。
- ●運転スイッチを「切」にしても、一度セッ トすれば記憶されます。

ひかえめ運転の 取り消しかた




ひかえめ運転とは

室温を低めに変化させると、皮膚の温度 が固有のリズムで変化します。そのリズ ムに合わせて室温をゆらがせること(生 体適応リズム)で、身体に感じる温度を 変えることなく、燃焼量と風量を自動的 に下げ、節約暖房を実現した機能です。 長時間(3時間以上)暖房される場合に 効果があります。

運転 切/入

- ●使用条件によって、効果は変ります。
- 時間後からひかえめ運転を開始します。 ひかえめ運転をセットして、ひかえめ ランプが点灯してもすぐにはひかえめ 運転にならないことがあります。



\$ 秋口や春先、断熱性の高いお部屋でお使いに なるときなど、室温がすぐに高くなるような 条件では、設定温度より3℃上がると消火し、

お知らせ

- ひかえめ運転中は室温が設定温度より低めに(最 大2℃)表示することがあります。
- ●タイマー予約にするとひかえめランプは消灯しま すが、ひかえめ運転は取り消されません。
- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した ときはひかえめ運転の設定は取り消されます。
- ●ひかえめ運転が設定された状態で運転スイッチを 「入」にした場合、点火してから約5分間強制的 に燃焼します。
- 「遠赤 | モードのときはひかえめ運転できません。

20

Ü

か

た

保管

・その

故障かな?

修理・サービスを依頼されるまえに次の表に 従ってもう一度お確かめください。

現 象 原因 (安全装置)

● 3時間延長ランプが点灯していません

奶置方法

- 点火や消火のとき **-**

● 運転ランプが点灯しない。 ● 点火しない。

したいがする。

と音がする。

● 初めて使用するときや、

●「ピチピチ」音がする。

● スピード点火したのに

スピード点火しない。

とき煙やにおいが出る。

シーズンはじめに使用する

● 点火時、消火時に「カチャ」

●「パチパチ」、「ボッ」音がする。

- 電源プラグが抜けていませんか?
- チャイルドロックしていませんか?

か? (消し忘れ消火装置が作動)

- ●油がこぼれたままになっていませんか?
- 変質灯油や不純灯油を使用していません
- 給油タンク受、油受皿に水がたまっ ていませんか?
- 運転中や消火直後に電源プラグをコ ンセントから抜きませんでしたか?
- 耐熱塗料やほこりが焼けるためです。
- ノズルを開閉する弁の音です。
- 点火放電や点火時の着火の音です。
- 点火時、消火時に金属が伸び縮みする音
- スピード点火セット中に停電や地震、 強い衝撃がありませんでしたか?
- 点火する10分以上前にスピード点火 をセットしてありましたか?

運転スイッチを入れなおす。また は3時間延長ボタンを押す。

電源プラグをコンセント に差し込む。

チャイルドロックを取り消す。

乾いた布で完全にふき取る。

新しい灯油と入れかえる。

給油タンク受、油受皿の水を 抜く。(ごご 25、28ページ) 運転中に電源プラグをコン

セントから抜かない。

異常ではありません。

運転スイッチを「切」にして、 スピード点火をセットしなおす。 点火する10分以上前にスピー ド点火をセットしておく。

燃焼しているとき

- 消火する。
- ●ランプが正しく働かない。
- 点火しても燃焼が弱く、部屋 が暖まらない。
- 炎の状態が悪く、 黄火燃焼やにおいが出る。
- 燃焼部の一部が赤くなる。
- ●「コトコト」音がする。
- 「ボコボコ」音がする。
- ●「ピチピチ」音がする。
- ●「シュー」音がする。
- 室内温度表示が異常である。

- 電源に異常な雑音が入った。
- タールが付着しています。
- 燃焼・温風空気取入口フィルターが ほこりでつまっている。
- 換気不足のためです。
- 炎に熱せられるためです。
- 電磁ポンプが動いている音です。
- 燃焼中や消火後に油受皿に灯油が 流れる音です。
- 燃焼量が変化した時に金属が伸び 縮みする音です。
- 気化した灯油が吹き出す音です。
- 油切れになっていませんか?
- 室温センサーが直射日光にあたってい ませんか?
- 本体に逆風があたっていませんか?
- 消灯に設定されていませんか?

- 電源プラグをコンセント から抜き再度入れる。
 - クリーニングする。 (26ページ)
 - 燃焼・温風空気取入口 フィルターを掃除する。
 - 換気する。

異常ではありません。

給油する。(©3~13ページ)

直射日光のあたらない場 所に移動する。

本体に逆風があたらないよ うにする。

設定を解除する。 (喧音 14ページ)

タイマー予約しているとき

● タイマーを予約したのに 運転しない。

● マイナスイオンサインが

点灯しない。

- タイマー予約中に停電や地震・強い 衝撃がありませんでしたか?
- 運転スイッチを入れなおする
- 以上の項目にしたがって、処置しても異常がなおらない場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

異常のお知らせと処置のしかた

デジタル表示部に自己診断表示が出たら…

安全装置が作動すると、運転ランプが点滅し、自動消火します。また、デジタル表示部に故障・異常の原因 (自己診断表示記号) がアルファベットと数字で表示されます。

デジタル表示部 原因 (安全装置) 処置方法 (自己診断表示) 燃焼・温風空気取入口 ●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって フィルターを掃除する。 いませんか?(過熱防止装置が作動) 04 ● 温風吹出口や前面ガードがふさがっていませんか? 障害物を取りのぞく。 (過熱防止装置が作動) ● 停電があった。(停電安全装置が作動) 10 ● 電源プラグをコンセントに差し込むとき、運転 📦 運転スイッチを入れなおす。 スイッチが「入」になっていませんでしたか? 地震によって作動した場合は、 ●強い地震 {震度5(強)以上}・衝撃を受けて 周囲の可燃物、機器の損傷、油 いませんか? のあふれなど異常がないか確認 (対震自動消火装置が作動) し、運転スイッチを入れなおす。 ▶ 給油する。 (ႊ奮 13ページ) ●灯油がなくなっていませんか? 13

●給油タンク受に水やごみがたまって

●室内の換気が不足していませんか?

● 燃焼部にシリコーン酸化物やタールが付着し

(不完全燃焼防止装置が作動)

●変質灯油や不純灯油を使用していませんか? 17 ● タールが付着しています。

ています。

いませんか?

18 ●20秒間音でお知

● 給油ランプ点滅

- らせします。
- 換気ランプ点滅。

Н

Н

その他、上記以外の表示

又は全く表示しない場合

31

33

36

83

- ●油受皿に水がたまっていませんか?
- ●点火ミスまたは、燃焼に異常が発生していま せんでしたか? (点火安全装置が作動)
- ●燃焼・温風空気取入口フィルターがつまって いませんか?(不完全燃焼防止装置が作動)
- 燃焼部にシリコーン酸化物が付着しています。 揮発性シリコーン配合の枝毛用コート液・化粧 品・つや出し剤などを使用していませんか?
- ●電磁ポンプにごみがつまっている。
- ●燃焼部にタールが付着しています。

燃焼・温風空気取入口フィルター を掃除する。(🖙 25ページ)

(128ページ)

給油タンク受のお手入れをす

クリーニングする。(に変っ26ページ)

新しい灯油と入れかえる。(に倉) 12ページ)

クリーニングする。(応言・26ページ)

必ず1時間に1~2回は換気

する。

る。(*©* 25ページ)

- 本体内部の点検が必要です。 お買い上げの販売店へご連絡 ください。
- |本体内部の点検が必要です。お買い 上げの販売店へご連絡ください。
- ●電源プラグを抜いて、再び差し込み、運転スイッチを入れなおす。


上記の処置をしても、繰り返し表示するときや運転しないときは、表示内容を確認して運転スイッチを 「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

日常の点検とお手入れのしかた

お使いの たびに **点検**を


周囲の可燃物の確認

◆本体の周囲に、燃えやすいものが ないか常に確認してください。



油漏れ・油のたまり・油のにじみ

●油漏れのある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、給油タンクを取り出してから、お買い上げの販売店にご相談ください。



給油タンクの点検


● 給油口・口金にさび、変形、回転不良 および破損があるときは、 新しい給油タンク・口金と取り替える。 お買い上げの販売店にご相談ください。

部品名:給油口口金

品 番: AOS355-HG50R

部品名:給油タンク(口金付) 品 番:AOS350-HG50R





1シーズンに **2~3**回

対震自動消火装置の点検

●燃焼中、本体を水平にゆすって、確実に 消火するか確かめる。



定期的に お手入れを

- ●本体が冷えた後、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●電気部品や安全装置は絶対に分解・調節しないでください。

週一回以上

燃焼・温風 空気取入口 フィルターの掃除

●ほこりは掃除機で吸い取る。

燃焼・温風空気取入口フィルター



●取れにくいほこりは歯ブラシなどで落としながら、掃除機で吸い取る。

お願い


- ●灯油や灯油でぬれたほこりは、絶対に 掃除機で吸わせないでください。 室温センサーを曲げないように 注意してください。
- 運転中は掃除機で燃焼・温風空気取入口 フィルターの掃除をしないでください。 異常燃焼を起こします。

1シーズン に 2~3回

給油タンク受の掃除

●灯油に水やごみが 混入することが ありますので、 下記に従って 掃除をしてください。

1 給油タンク受を取り出す



- 2 給油タンク受のごみや水を取る
 - 給油タンク受を逆さにし、 新聞紙などの上に置いて取る。
- 3 給油タンク受を もとどおりにセットする

1ヵ月に **1**回以上

本体・温風吹出口の掃除

- ●ほこりは掃除機で吸い取る。
- ●油や汚れは、家庭用台所洗剤(中性) を薄めたものを付けた布でふき、 かわいたやわらかい布でふき取る。

● 温風吹出口は、ほこりや白い粉がつき変色することがありますので、家庭用台所洗剤 (中性) を薄めたものを付けた布でふき、かわいたやわらかい布でふき取る。



前面ガードの掃除



お願い

◆本体をベンジン・シンナーなどでふかないでください。

日常の点検とお手入れのしかた


汚れたり、 灯油が通り にくくなった とき

タンク受フィルターの交換


●汚れたり、灯油が通りにくくなった場合は 交換してください。

(部品名: タンク受フィルター) 品 番: AOS322-HG50R)

1 給油タンク受を取り出し、タンク受フィルターを矢印の方向に押して、タンク受フィルターをはずす



2 給油タンク受を逆さにし、タンク受フィルターのスリットを給油タンク受の突起(2ヵ所)に通し、ツメ(4ヵ所)で固定する



お願い

タンク受フィルターは必ず取り付けてください。 取り付けないで使用すると、器具の故障の原因 になります。

1シーズンに 1回以上

クリーニング(から焼き)

灯油を気化させる部品にたまったタールを、 から焼きすることにより取り除きます。

次のようなときはクリーニングをしてください。(クリーニングは約2時間かかります)

- デジタル表示部に「U17」を表示したとき
- ●点火しない、炎が小さい、黄火燃焼になる、 においが強い
- シーズンの終わりでおしまいになるとき (またはシーズンの始め)

(準備)


油受皿の灯油を完全に抜き取らない と空焼きにならずクリーニングでき ません。

- ①石油遠赤ヒーターを室外に出す
 - ●クリーニング中はにおいや煙が出ます。
- ②給油タンクと給油タンク受を取り出す

● クリーニングが終了するまで取り出しておいて ください。 上ぶた 油受皿 給油

③油受皿の灯油を給油ポンプで抜き、 抜ききれないときは、灯油を付属の スポイトで抜く

●上ぶたを閉める。



準備の①~③が終わったら、 次ページの手順へ進んでください。

手順

- ①電源プラグをコンセントに差し込む
- ②運転スイッチが「切」になっているか確認する
 - デジタル表示部に「U10」表示しているときは、運転スイッチを「切」にしてください。
 - ●運転スイッチが「切」でないと、次の操作ができません。
- ③クリーニングボタンを約3秒間ピッと音がするまで押しつづける

- デジタル表示部に[-]が表示されます。
- ④運転スイッチを「入」にする
 - 運転ランプが点灯して、デジタル表示部の表示が [[B]になり、クリーニングを開始します。
- ⑤[[]] 表示が点滅するまで放置する(約2時間かかります)
 - デジタル表示部が [[8] → [7] → [6] …と変わり、[6] 表示が点滅すると、クリーニングは終了です。
- ⑥運転スイッチを「切」にする

(クリーニングが終わったら)

引き続き使用されるとき(シーズン中)

- ①取り出した給油タンク受を本体に セットする
- ②給油タンクに新しい灯油を給油して本体にセットし、約1分後に運転スイッチを「入」にする

おしまいになるとき(シーズン終わり)

運転 切/入

- ①電源プラグをコンセントから抜く
- ②取り出した給油タンク受を本体に セットする
- ③給油タンクを空の状態にして本体に セットする
- ④以後は、「保管のしかた」にしたがって保管する(☞29ページ手順「5」以降)

お願い

- 誤って不良灯油を使用したために、クリーニングするとき1回で完全に回復しない場合は、2~3回行ってください。
- クリーニングを途中で止めると効果がありません。- (下道) 表示になるまで行ってください。

お知らせ

- ●クリーニング中に移動したりすると表示が点滅状態になり、運転を停止します。運転スイッチを「切」にし、再度手順③からやり直してください。
- クリーニング中は電磁ポンプの空打ち音(ポコポコ) がし、送風になりますが、異常ではありません。
- クリーニング中「カチッ」「カチッ」と音がして、照明が 一瞬変化することがありますが、異常ではありません。

日常の点検とお手入れのしかた

デジタル表示に 「H31~H33lを 表示したとき

■油受皿の水の確認のしかた


油受皿に水がたまって いる場合があります

明るい場所で、給油タンク受を取り、油受皿の中を見ると灯油と水 が分離して二重に見えます。このようなときは、油受皿に水がたま っていますので、下記の手順にしたがって、油受皿の水抜きをして ください。

市販の給油ポンプと付属の スポイトで灯油を抜き取る

- ●抜いた灯油の処分は、灯油をお買い求 めになった販売店にご相談ください。
- 給油タンク受をセットし、 給油タンクに新しい灯油を 給油する
- 給油タンクを本体にセットし、 約1分待って運転スイッチを 「入」にし、再点火する
 - ●このとき白煙が出ることがあります。

1回で点火しなかった場合、 再び点火操作する



定期点検について

定期点検の おすすめ (2シーズンに 1回)

長期間で使用になりますと機器の点検が必要になります。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買い上げの販売店または修理資格者【財団法人日本石油 燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など】 のいる販売店などにご相談され、点検依頼されることをおすすめします。

部品交換について

お買い上げの 販売店へ ご依頼ください

交換部品は石油遠赤ヒーターをお買い上げの販売店でお求めください。必ず「ナショナ ル石油遠赤ヒーター」の純正部品をお使いください。

不完全な修理は危険です。お買い上げの販売店または財団法人日本石油燃焼機器保守協 会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店などで修理を お受けください。

消耗・劣化しやすい部品

●使用期間により交換が必要な部品 電極ユニット、ホエンバンU、燃焼筒、 タンク受フィルター、電磁ポンプフィルター、 アースリング

●変質灯油、不純灯油の使用により劣化しやすい 部品

タンク受フィルター、電磁ポンプ、気化器、 温風吹出口、電磁ポンプフィルター、 ソレノイド

別売品

変質灯油検知管(チャロンボ) 品番: ASP-14(1本入り) 希望小売価格 200円 (税別) 変質灯油検知管 (チャロンボ) 品番: ASP-02(3本入り) 希望小売価格 400円 (税別) タンク受フィルター 品番: AOS322-HG50R 希望小売価格 200円 (税別) 給油口口金 品番: AOS355-HG50R 希望小売価格 1.000円(税別) 給油タンク(口金付) 品番: AOS350-HG50R 希望小売価格 4,700円(税別)

※希望小売価格(税別)は2003年3月現在のものです。

保管のしかた

長期間 使わない とき

給油タンクを取り出し、灯油を抜き取る

●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)

- ▲ ●25ページの手順「1」と「2」のみ行う。
- 🤦 消火するまで燃やし切り、油受皿内の灯油を付属 ● のスポイトで抜き取る
 - ●水、ごみを残さない。(さび、穴あきの原因に)
 - ●急ぐ場合は市販の給油ポンプで油を抜く。

クリーニング(から焼き)する (摩26ページ)

- ●バーナーの寿命を延ばし、長く で使用いただくためです。
- 本体、燃焼・温風空気取入口フィルター、 → 温風吹出口を掃除する (で 25ページ)
- 🕿 電源コードを束ね、付属のスポイトと **し** ともにコードホルダー差し込み穴に 差し込む (図で7ページ)

▼ 乾燥した場所に保管する

●傾けたり、横倒しにしない。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この石油遠赤ヒーターの補修用性能部品 を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 22~23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へ ご連絡ください。
- 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただ きます。

- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容						
品 名	石油遠赤ヒーター					
品 番	OH-PV52XD					
お買い上げ日	年 月 日					
故障の状況	できるだけ具体的に					

● 修理に出すときは

修理に出すとき、運搬するときは灯油を抜いてく ださい。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

お取り扱い・お手入れなどのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 理ご相 談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ◆お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	! 区		近畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7		帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 雷 (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 否 (0743)59-2770
旭川	☎(011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	(0155)33-8477 図館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4		和歌山市中島499-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8 (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪	☎ (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目 1-7	兵庫	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	東北	地	区		2 (06)6359-6225		2 (0.0/2.2 00.0
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
	2 (017)739-9712		T (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		岡山県都窪郡早島町
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	\\ _	1 (0857)26-9695		矢尾807 雷 (086)292-1162
	2 (018)826-1600		2 (023)641-8100	木士	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江	松江市平成町182番地14		13-20 (2)295-501
	(019)009 3120		2 (0243)34-1301	山重	(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	山口	山口市鋳銭司
	首都	」 图 地	! 区	Ш 	雷 (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-2 (083)986-405(
栃木	宇都宮市御幸町194-20 雷 (028)689-2555		千葉市中央区星久喜町172 公 (043)208-6011	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629		
群馬	高崎市大沢町229-1	東京	東京都世田谷区宮坂		四 国	地	区
水口	否 (027)352-1109 水戸市柳河町309-2		2丁目26-17 雷 (03)5477-9780	香川	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	高知	南国市岡豊町中島331-
<i>'</i> 1717	T (029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13	徳自	雷 (087)868-9477	22.400 20.400	2 (088)866-3142
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	変쎯	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-214
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2		1 (045)847-9720				
	1 (048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14	4=00	九州	地	X
			1 (025)286-0171	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-606 7
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸	天草	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10		字上深町3044	毎旧包	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	25 (076)294-2683		25 (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1	此兀局	5-33
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	大分	否 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大良	☎(099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福井	△ (0/0)432-0/03 福井市開発4丁目112	岐阜	★ (0304/33-37 19) 岐阜県本巣郡北方町		2 (097)556-3815	八田	雷 (0997)53-510 ⁻¹
	2 (0776)54-5606		高屋太子2丁目30 否 (058)323-6010	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2		
長野	松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82		T (0985)63-1213		
静岡	静岡市西島765		1 (0577)33-0613			地	区
	25 (054)287-9000	二重	久居市森町字北谷1920-3 公 (059)255-1380		浦添市城間4丁目23-11	76	1 (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

仕様

型 式 0.) 呼 び	OH-PV52XD				
種	類	気化式・強制通気形・強制対流形				
点 火 方 式		高圧放電自動点火				
使 用	燃料	灯油(JIS 1号灯油)				
暖房出力	遠赤モード	「強」3.50 kW「弱」0.94 kW				
阪 厉 山 刀	温風モード	「強」(最大)5.18 kW 「弱」(最小)0.94 kW				
燃料消費量	遠赤モード	「強」0.340 L/h「弱」0.091 L/h				
然付用貝里	温風モード	「強」(最大)0.503 L/h「弱」(最小)0.091 L/h				
油 タ ン ク 容 量 7.0 L						
燃焼継続時間	遠赤モード	「強」20.6時間 「弱」76.9時間				
温風モート		「強」13.9時間 「弱」76.9時間				
電源電圧及び周波数		AC100 V 50/60 Hz				
		最大消費電力(点火時) 610 W/610 W				
定格消	費電力	燃焼時消費電力 「遠赤モード」25 W/27 W				
	貝 电 刀	燃焼時消費電力 「温風モード」32 W/30 W				
		運転スイッチ「切」のとき 約3 W/約3 W				
運転騒音(正面)*	遠赤モード	「強」38 dB 「弱」25 dB				
建拟强目(亚田)	温風モード	「強」42 dB 「弱」25 dB				
安 全	装 置	対震自動消火装置 不完全燃焼防止装置 点火安全装置 停電安全装置 過熱防止装置 消し忘れ消火装置				
外 形	寸 法	高さ539 mm×幅506 mm×奥行342 mm(置台を含む)				
質	量	量 14.3 kg				
付原	品	スポイト				

※騒音の数値はJIS測定法(S3031)に基づく測定値です。

愛情点検 長年ご使用の石油遠赤ヒーターの点検を!



このような症状は ありませんか

- ●油漏れがする
- ●白煙が出たり、強いにおいがする
- ●運転中、異常な音がする
- ●その他の異常や故障がある

以上のような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販 売 店 名	% ()	_
品番	OH-PV52XD	お客様ご相談窓口	3 ()	_

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

OHPV52XDB (OH-J9960B0P0) \$0603N0